


# DURAM

## DAS FINGER- EINZIEH- GERÄT

Die Innovation  
beim Geflügelrupfen



Das pneumatisch arbeitende Gerät erleichtert wesentlich das Einziehen der Finger und bietet viele Vorteile:

- leichte Handhabung durch das geringe Gewicht
- Anwendung auch an der Maschine möglich
- große Zeitersparnis
- keine Muskelkraft mehr erforderlich
- für Teller und Töpfe gleichermaßen einsetzbar


Die Standardausführung passt für folgende Fingertypen:  
L, L-spez., M, C, Gina

Andere Finger benötigen eine angepasste Ausführung des Einziehgerätes.

### SCHRITT FÜR SCHRITT MIT DURAM



Tauchen Sie den Finger in Seifenwasser (auf keinem Fall Öl oder Chemikalien als Gleitmittel verwenden). Den feuchten Finger per Hand möglichst weit in die Bohrung des Tellers/Kopfes ziehen.



Stecken Sie die geöffneten Greifer des Gerätes so weit wie möglich über den Finger und drücken Sie den Auslöser.



Der Finger sitzt fest im Teller. Falls der Finger nicht voll eingezogen wurde, den Abzug loslassen und den Vorgang wiederholen.